

# CAMA STARLIGHT COM ESTRADO ELEVATÓRIO


(Para colchão 180x200)

## Notas Importantes:

Coloque todas as peças numa superfície suave, como uma carpete, para evitar que alguma peça fique riscada.


Antes de iniciar, leia as instruções atentamente e siga-as passo a passo.

Não aperte todos os parafusos até que a cama esteja completamente montada.



# FERRAGENS


Confirmar se estão disponíveis todas as peças e ferramentas de montagem indicadas abaixo

No.	FERRAGENS	Quantidade	No.	FERRAGENS	Quantidade
<b>A</b>	 Parafuso M8 x 20mm	<b>28 pcs</b>	<b>E</b>	 Parafuso de Madeira	<b>4 pcs</b>
<b>B</b>	 Parafuso M8 x 40mm	<b>28 pcs</b>	<b>F</b>	 Chave em L	<b>1 pc</b>
<b>C</b>	 Aniha	<b>22 pcs</b>	<b>G</b>	 Chave	<b>1 pc</b>
<b>D</b>	 Porca	<b>22 pcs</b>	<b>H</b>	 Faixa tecido para elevação	<b>1 pc</b>




# PEÇAS

Confirmar se estão disponíveis todas as peças indicadas abaixo




1	Cabeceira	1pc	11	Pernas de Apoio de Estrado	4pcs
2	Fundo	1pc	12	Sistema de Elevação Esq.	1pc
3	Lateral Esquerda	1pc	13	Sistema de Elevação Dto.	1pc
4	Lateral Direita	1pc	14	Bloqueio de Colchão	1pc
5	Barra de Lateral	2pcs	15	Ripas de Estrado	45pcs
6	Barra de Estrado	2pcs	16	Peças de plástico de encaixe central de ripas de estrado	30pcs
7	Barra Central de Estrado	2pcs	17	Peças de plástico de encaixe lateral de ripas de estrado	30pcs
8	Barra Transversal	1pc	18	Tecido de Cobertura Fundo	1pc
			19	Pés de Plástico	4pcs
10	Peças Metálicas	2pcs	20	Amortecedor	2pcs

# Passo 1





# Passo 2



Unir a cobertura de fundo (18) à parte de baixo da cama primeiro, depois colocar os pés de plástico (19) nos 4 cantos da cama.


# Passo 3

O parafuso que fixa o amortecedor (20) ao mecanismo de elevação (12) (13) vai aparafusado, deve desaparafusar antes de fixar o amortecedor (20) ao mecanismo de elevação (12) (13). Depois deve ser devidamente apertado no mesmo local.




Não apertar totalmente os parafusos, uma vez que poderá ser necessário ajustes após fixada a moldura do estrado.



Deve garantir que a peça 5 e 6 estão na direção correta de acordo com o diagrama abaixo, (atenção à direção do furo) antes de inserir as ligações de cantos (9).



## Passo 4



## Passo 5



## Passo 6

**C2D**

