

CAMA STARLIGHT COM ESTRADO ELEVATÓRIO


(Para colchão 140x190)

Notas Importantes:

Coloque todas as peças numa superfície suave, como uma carpete, para evitar que alguma peça fique riscada.

Antes de iniciar, leia as instruções atentamente e siga-as passo a passo.

Não aperte todos os parafusos até que a cama esteja completamente montada.



FERRAGENS


Confirmar se estão disponíveis todas as peças e ferramentas de montagem indicadas abaixo

No.	FERRAGENS	Quantidade	No.	FERRAGENS	Quantidade
A	 Parafuso M8 x 20mm	28 pcs	E	 Parafuso de Madeira	4 pcs
B	 Parafuso M8 x 40mm	14 pcs	F	 Chave em L	1 pc
C	 Aniha	14 pcs	G	 Chave	1 pc
D	 Porca	14 pcs	H	 Faixa tecido para elevação	1 pc



PEÇAS


Confirmar se estão disponíveis todas as peças indicadas abaixo




C2D

1	Cabeceira	1pc	11	Pernas de Apoio de Estrado	2pcs
2	Fundo	1pc	12	Sistema de Elevação Esq.	1pc
3	Lateral Esquerda	1pc	13	Sistema de Elevação Dto.	1pc
4	Lateral Direita	1pc	14	Bloqueio de Colchão	1pc
5	Barra de Lateral	2pcs	15	Ripas de Estrado	28pcs
6	Barra de Estrado	2pcs	16	Peças de plástico de encaixe central de ripas de estrado	14pcs
7	Barra Central de Estrado	1pc	17	Peças de plástico de encaixe lateral de ripas de estrado	28pcs
8	Barra Transversal	1pc	18	Tecido de Cobertura Fundo	1pc
			19	Pés de Plástico	4pcs
10	Peças Metálicas	2pcs	20	Amortecedor	2pcs

Passo 1





Passo 2



Unir a cobertura de fundo (18) à parte de baixo da cama primeiro, depois colocar os pés de plástico (19) nos 4 cantos da cama.


Passo 3

O parafuso que fixa o amortecedor (20) ao mecanismo de elevação (12) (13) vai aparafusado, deve desaparafusar antes de fixar o amortecedor (20) ao mecanismo de elevação (12) (13). Depois deve ser devidamente apertado no mesmo local.



Não apertar totalmente os parafusos, uma vez que poderá ser necessário ajustes após fixada a moldura do estrado.






Deve garantir que a peça 5 e 6 estão na direção correta de acordo com o diagrama abaixo, (atenção à direção do furo) antes de inserir as ligações de cantos (9).





Passo 4

C2D

6



Passo 5



Passo 6

C2D

